

7 颗调焦蜂眼灯（灯带）



使用说明手册

一、注意

使用前请仔细阅读本操作说明书，熟悉本机的基本操作。

本手册仅提供相关资料，本手册内容将随时更改，恕不另行通知

二、检查

为了安全正确地使用本产品，使用前请先阅读使用说明书，并严格遵守使用说明书，以防止因误用而引起的人身安全问题和产品损坏。保管好本产品，检查运输过程中产品损坏的可能性，并在收到本产品时检查所有列出的物品是否存在：本灯具 1 台；快速安装吊挂钣金 1 套；电源线 1 条。注：信号线为选配

三、安装

确保安装地点附近 1.5 米范围内没有易燃易爆物品。

安装前请检查电源电压是否符合系统要求。

请检查通风和风扇或排气通道是否畅通。

四、灯具技术参数：

电源功率：260W 50-60H

输入电压：AC 110-240V

输出电压：DC 24V-12V 双输出

光源：7 颗 40W R G B W 5060 贴片灯珠 使用寿命大于等于 100000H

控制模式：DMX512 主从 声控 自走

通道模式：24CH 35CH 51CH

调焦角度：3-23 度

灯具尺寸：270*170*340MM

灯具净重：6.75KG

灯具毛重：16.5KG

装箱数量：2PCS

包装尺寸：53*42*35CM

五、灯具维护保养：

当光学透镜有破裂等其它损坏时，应及时更换。当灯光有变形损坏时也应即时更换。当灯具无法启动时，请检查灯具电源保险丝有无烧断，如烧断，装上相应规格保险丝 5*20MM T5A/250V 即可。灯具装有过热保护装置，当过热时保护装置会自动切断电源，当发生此种情况时，请检查风扇是否正常运转，风扇及风扇网是否有灰尘堵塞，找出故障检修后再启动灯具。但需注意，有资格的技术人员方可进行维修工作。

避免太阳光或强光直接照射透镜

六、灯具清洁：

为保证灯具可靠地使用，保持灯具的清洁是十分必要的。清洁次数视灯具的操作频度和周围的使用环境而定。当灯具亮度降低时，用软布和一般的玻璃清洁产品清洁光学透镜，请勿用酒精等有机溶剂擦拭光学透镜及灯具外壳，以免造成损坏

7 颗蜂眼 菜单操作设置			
主菜单	子菜单一	功能设置	功能简介
"DMX 地址", "Address		1-512	
"系统设置", "Setting"	"显示倒影", "Dis_Reve"	"正常", "Natu"	
		"翻转", "Revl"	
	"语言设置", "Language"	"中文", "Chin"	
		"英文", "Engh"	
	"通道模式", "Language"	"24CH", "24CH"	
		"35CH", "35CH"	
		"52CH", "52CH"	
	"运行模式", "RunMode"	"DMX", "DMX"	
		"声控", "Musc"	
		"自动", "Auto"	
		"从机", "Slve"	
	"主从模式", "M/SMode"	"主机", "Mast"	
	"调光模式", "DimmMode"	打开 ON 关闭 OFF	
	"水平反向", "Xreverse"	"关闭", "Off"	
		"打开", "Open"	
	"垂直反向", "Yreverse"	"关闭", "Off"	
		"打开", "Open"	
	"XY 速度", "XY Speed"	"慢速", "Solw"	
		"中速", "Norm"	
		"快速", "Fast"	
	"光耦检测", "XY Fback"	"关闭", "Off"	
		"打开", "Open"	
	"信号清除", "XY Fback"	"关闭", "Off"	
		"打开", "Open"	
	"声控灵敏", "SoundLevel"	0-100%	
"白平衡", "White SW"	"关闭", "Off"		
	"打开", "Open"		
"白平衡红", "White R"	0-255		
"白平衡绿", "White G"	0-255		
"白平衡蓝", "White B"	0-255		
"白平衡白", "White W"	0-255		
"返回上级", "Return"	▲		
"通道控制", "Manual"	"红色", "Red"	0-255	
	"红色微调", "RedFine"	0-255	
	"绿色", "Green"	0-255	
	"绿色微调", "GreenFine"	0-255	
	"蓝色", "Blue"	0-255	
	"蓝色微调", "BlueFine"	0-255	
	"白色", "White"	0-255	
	"白色微调", "WhiteFine"	0-255	
	"色温", "RGBW CTO"	0-255	
	"颜色宏", "Macro"	0-255	
	"频闪", "Strobe"	0-255	
	"调光", "Dimmer"	0-255	
	"调光微调", "DimmerFine"	0-255	
	"水平旋转", "Pan"	0-255	
	"水平微调", "PanFine"	0-255	
	"垂直旋转", "Tilt"	0-255	
	"垂直微调", "TiltFine"	0-255	
	"RGB 灯带", "RGB Strip"	0-255	
	"复位", "Reset"	0-255	
	"调焦", "Focus"	0-255	
	"调焦自转", "Focus Rot"	0-255	
	"LED 效果", "Shape"	0-255	

7 颗蜂眼 菜单操作设置			
主菜单	子菜单一	功能设置	功能简介
"DMX 地址", "Address		1-512	
"系统设置", "Setting"	"显示倒影", "Dis_Reve"	"正常", "Natu"	
		"翻转", "Revl"	
	"语言设置", "Language"	"中文", "Chin"	
		"英文", "Engh"	
	"通道模式", "Language"	"24CH", "24CH"	
		"35CH", "35CH"	
		"52CH", "52CH"	
	"运行模式", "RunMode"	"DMX", "DMX"	
		"声控", "Musc"	
		"自动", "Auto"	
		"从机", "Slve"	
	"主从模式", "M/SMode"	"主机", "Mast"	
	"调光模式", "DimmMode"	打开 ON 关闭 OFF	
	"水平反向", "Xreverse"	"关闭", "Off"	
		"打开", "Open"	
	"垂直反向", "Yreverse"	"关闭", "Off"	
		"打开", "Open"	
	"XY 速度", "XY Speed"	"慢速", "Solw"	
		"中速", "Norm"	
		"快速", "Fast"	
	"光耦检测", "XY Fback"	"关闭", "Off"	
		"打开", "Open"	
	"信号清除", "XY Fback"	"关闭", "Off"	
		"打开", "Open"	
	"声控灵敏", "SoundLevel"	0-100%	
"白 平 衡", "White SW"	"关闭", "Off"		
	"打开", "Open"		
"白平衡红", "White R"	0-255		
"白平衡绿", "White G"	0-255		
"白平衡蓝", "White B"	0-255		
"白平衡白", "White W"	0-255		
"返回上级", "Return"	▲		
"通道控制", "Manual"	"红 色", "Red"	0-255	
	"红色微调", "RedFine"	0-255	
	"绿 色", "Green"	0-255	
	"绿色微调", "GreenFine"	0-255	
	"蓝 色", "Blue"	0-255	
	"蓝色微调", "BlueFine"	0-255	
	"白 色", "White"	0-255	
	"白色微调", "WhiteFine"	0-255	
	"色 温", "RGBW CTO"	0-255	
	"颜 色 宏", "Macro"	0-255	
	"频 闪", "Strobe"	0-255	
	"调 光", "Dimmer"	0-255	
	"调光微调", "DimmerFine"	0-255	
	"水平旋转", "Pan"	0-255	
	"水平微调", "PanFine"	0-255	
	"垂直旋转", "Tilt"	0-255	
	"垂直微调", "TiltFine"	0-255	
	"RGB 灯带", "RGB Strip"	0-255	
	"复 位", "Reset"	0-255	
	"调 焦", "Focus"	0-255	
	"调焦自转", "Focus Rot"	0-255	
	"LED 效果", "Shape"	0-255	

	"LED 速度 ", "Shape SP "	0-255	
	"效果渐变 ", "Shape Fade"	0-255	
	"效果 红 ", "Shape R "	0-255	
	"效果 绿 ", "Shape G "	0-255	
	"效果 蓝 ", "Shape B "	0-255	
	"效果 白 ", "Shape W "	0-255	
	"效果调光 ", "Shape Dimr"	0-255	
	"背景调光 ", "Back Dimr"	0-255	
	"效果过度 ", "Shape Tran"	0-255	
	"效果角度 ", "Shape Offs"	0-255	
	"前景频闪 ", "ForeStrobe"	0-255	
	"背景频闪 ", "BackStrobe"	0-255	
	"背景选择 ", "BackSelect"	0-255	
	"返回上级 ", "Return "	0-255	
"工作状态 ", "Status "	"总计时间 ", "All Time "	0-9999	当前状态
	"主板软件 ", "MotherVer "	Vxxx	
	"调焦霍尔 ", "Focus Hall"	"正常", "Natu"	
		"错误", "Err "	
	"旋转霍尔 ", "F Rot Hall"	"正常", "Natu"	
		"错误", "Err "	
	"X 光耦 ", "X FB "	"正常", "Natu"	
		"错误", "Err "	
	"Y 光耦 ", "Y FB "	"正常", "Natu"	
		"错误", "Err "	
	"温度检测 ", "TempSensor"	0-120	
	"返回上级 ", "Return "	▲	
"辅助工具 ", "Tools "	"校验码 1 ", "CheckCod 1"	0-9999	
	"校验码 1 ", "CheckCod 1"	▲	
	"总计时间 ", "AllTime "	"清零", "Zero"	
		"执行", "Exec"	
		"默认", "Deft"	
	"恢复默认 ", "Default "	"恢复", "Out "	
		"保存", "Save"	
	"灯珠 1 红 ", "LED1 Red "	0-255	
	"灯珠 1 绿 ", "LED1 Green"	0-255	
	"灯珠 1 蓝 ", "LED1 Blue "	0-255	
	"灯珠 1 白 ", "LED1 White"	0-255	
	"灯珠 2 红 ", "LED2 Red "	0-255	
	"灯珠 2 绿 ", "LED2 Green"	0-255	
	"灯珠 2 蓝 ", "LED2 Blue "	0-255	
	"灯珠 2 白 ", "LED2 White"	0-255	
	"灯珠 3 红 ", "LED3 Red "	0-255	
	"灯珠 3 绿 ", "LED3 Green"	0-255	
	"灯珠 3 蓝 ", "LED3 Blue "	0-255	
	"灯珠 3 白 ", "LED3 White"	0-255	
	"灯珠 4 红 ", "LED2 Red "	0-255	
	"灯珠 4 绿 ", "LED2 Green"	0-255	
	"灯珠 4 蓝 ", "LED2 Blue "	0-255	
	"灯珠 4 白 ", "LED2 White"	0-255	
	"灯珠 5 红 ", "LED5 Red "	0-255	
	"灯珠 5 绿 ", "LED5 Green"	0-255	
	"灯珠 5 蓝 ", "LED5 Blue "	0-255	
	"灯珠 5 白 ", "LED5 White"	0-255	
	"灯珠 6 红 ", "LED6 Red "	0-255	
	"灯珠 6 绿 ", "LED6 Green"	0-255	
	"灯珠 6 蓝 ", "LED6 Blue "	0-255	
	"灯珠 6 白 ", "LED6 White"	0-255	
	"灯珠 7 红 ", "LED7 Red "	0-255	
	"灯珠 7 绿 ", "LED7 Green"	0-255	
	"灯珠 7 蓝 ", "LED7 Blue "	0-255	
	"灯珠 7 白 ", "LED7 White"	0-255	

	"水平旋转 ", "X "	0-255	
	"垂直旋转 ", "Y "	0-255	
	"调 焦 ", "Focus "	0-255	
	"调焦旋转 ", "FocusRot "	0-255	
	"返回上级 ", "Return "	▲	
"通道电平 ", "DmxLevel "	"红 色 ", "Red "	0-255	只能查询通道值
	"红色微调 ", "RedFine "	0-255	
	"绿 色 ", "Green "	0-255	
	"绿色微调 ", "GreenFine "	0-255	
	"蓝 色 ", "Blue "	0-255	
	"蓝色微调 ", "BlueFine "	0-255	
	"白 色 ", "White "	0-255	
	"白色微调 ", "WhiteFine "	0-255	
	"色 温 ", "RGBW CTO "	0-255	
	"颜 色 宏 ", "Macro "	0-255	
	"频 闪 ", "Strobe "	0-255	
	"调 光 ", "Dimmer "	0-255	
	"调光微调 ", "DimmerFine"	0-255	
	"水平旋转 ", "Pan "	0-255	
	"水平微调 ", "PanFine "	0-255	
	"垂直旋转 ", "Tilt "	0-255	
	"垂直微调 ", "TiltFine "	0-255	
	"RGB 灯带 ", "RGB Strip "	0-255	
	"复 位 ", "Reset "	0-255	
	"调 焦 ", "Focus "	0-255	
	"调焦自转 ", "Focus Rot "	0-255	
	"LED 效果 ", "Shape "	0-255	
	"LED 速度 ", "Shape SP "	0-255	
	"效果渐变 ", "Shape Fade"	0-255	
	效果 红 ", "Shape R "	0-255	
	"效果 绿 ", "Shape G "	0-255	
	"效果 蓝 ", "Shape B "	0-255	
	"效果 白 ", "Shape W "	0-255	
	"效果调光 ", "Shape Dimr"	0-255	
	"背景调光 ", "Back Dimr"	0-255	
	"效果过度 ", "Shape Tran"	0-255	
	"效果角度 ", "Shape Offs"	0-255	
	"前景频闪 ", "ForeStrobe"	0-255	
	"背景频闪 ", "BackStrobe"	0-255	
	"背景选择 ", "BackSelect"	0-255	
	"返回上级 ", "Return "	0-255	
"全部复位 ", "All Reset "	"取消", "Annu"		
	"执行", "Exec"		
"高级设置 ", "Manager "	"信号加密", "DMXSetup "	打开	
		关闭	
	"DMX 速度 ", "Velocity "	0-255	
	"DMX 数据包 ", "Package "	0-255	
	"DMX 类型", "Dmx Type "	0-055	
	"DMX 隔离", "Dmx ISO "	0-65535	数值越小说明信号越稳定
	"LED 温度", "Motor Temp"	<110 度>	超过此范围显示红色
	"ADC 检测", "ADC Leve "	0-4096	
	"X 状态 ", "X Status "	"静止", " Stop"	
		"转动", " Work"	
	"X 霍尔 ", "X Hall "	"正常", " Natu"	
		"错误", " Err"	显示红色
	"X 光耦相位 ", "X Fback "	0-3	

	"X 光耦 A ", "X Fback A "	40-160	标准设置 100 超过要求范围显示红色, 但面板红灯不报警
	"X 光耦 B ", "X Fback B "	40-160	标准设置 100 超过要求范围显示红色, 但面板红灯不报警
	"X 光耦 C ", "X Fback C "	40-160	标准设置 100 超过要求范围显示红色, 但面板红灯不报警
	"X 光耦 D ", "X Fback D "	40-160	标准设置 100 超过要求范围显示红色, 但面板红灯不报警
	"X 当前角度 ", "X Angle "	000-540	
	"X 驱动状态 ", "X Drive "	"正常"."Natu"	
		"错误"."Err"	显示红色
	"Y 状态 ", "Y Status "	"静止"."Stop"	
		"转动"."Work"	
	"Y 光耦 ", "Y FB "	"正常"."Natu"	
		"错误"."Err"	显示红色
	"Y 霍尔 ", "Y Hall "	"正常"."Natu"	
		"错误"."Err"	显示红色
	"Y 光耦相位 ", "Y Fback "	0-3	
	"Y 光耦 A ", "Y Fback A "	40-160	超过此范围显示红色
	"Y 光耦 B ", "Y Fback B "	40-160	超过此范围显示红色
	"Y 光耦 C ", "Y Fback C "	40-160	超过此范围显示红色
	"Y 光耦 D ", "Y Fback D "	40-160	超过此范围显示红色
	"Y 当前角度 ", "Y Angle "	000-250	
	"Y 驱动状态 ", "Y Drive "	"正常"."Natu"	
		"错误"."Err"	显示红色
	"绿蓝交换 ", "RG Swap "	"关闭"."Off"	
		"打开"."Open"	
	"返回上级 ", "Return "	▲	

35 通道模式			
通道数	功能	DMX 数值	说明
1	红色	0 - 255	红色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
2	红色微调	0 - 255	红色微调
3	绿色	0 - 255	绿色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
4	绿色微调	0 - 255	绿色微调
5	蓝色	0 - 255	蓝色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
6	蓝色微调	0 - 255	蓝色微调
7	白色	0 - 255	白色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
8	白色微调	0 - 255	白色微调
9	色温	0 - 255	线性色温控制 高->低
10	颜色宏	0 - 4	无
		5 - 255	颜色宏变化每 3 个 DMX 值一种颜色
11	频闪	0 - 3	灯熄灭
		4 - 103	用相同的步骤从快到慢
		104 - 107	亮起
		108 - 207	脉冲频闪灯从快到慢
		208 - 212	亮起
		213 - 225	高速随机频闪
		226 - 238	中速随机频闪
		239 - 251	低速随机频闪

		252 - 255	亮起
12	总调光	0 - 255	0-100 线性调整亮度
13	总调光微调	0 - 255	调光器微调
14	X 轴控制	0 - 255	X 轴控制
15	X 轴微调	0 - 255	X 轴微调
16	Y 轴控制	0 - 255	Y 轴控制
17	Y 轴微调	0 - 255	Y 轴微调
18	灯带控制	000-004	灯带熄灭
		005-013	红色
		014-022	绿色
		023-031	蓝色
		032-040	白色
		041-255	灯带颜色宏变化 每 3 个 DMX 值一种颜色 停止到最快速度
19	复位	0 - 250	无功能
		251 - 255	重置时间为 5 秒
20	调焦	0-15	调焦控制 染色模式 调焦不能旋转
		16- 255	调焦控制 蜂眼模式 调焦能旋转
21	旋转	0 - 127	0 到 60 度
		128 - 190	从慢到快逆时针旋转
		191 - 192	停止
		193 - 255	从慢到快顺时针旋转
22	动态效果	0 - 4	无
		5 - 255	每 4 个 DMX 的值一种动态效果 前景颜色 20-23 通道控制 后景颜色 11-14 通道控制
23	动态效果速度 前景颜色受 24,25,26,27,28,29,33 通道 控制 后景颜色受 1,2,3,4,5,6,7,8,9,30,34 通道 控制	0 - 127	正向旋转 慢到快
		128 - 255	反向旋转 快到慢
24	动态效果淡入淡出时间	0 - 127	正向旋转 慢到快
		5 - 255	反向旋转 快到慢
25	背景色红色	0 - 255	红色形状
26	背景色绿色	0 - 255	绿色形状
27	背景色蓝色	0 - 255	蓝色形状
28	背景色白色	0 - 255	白色形状
29	前景亮度调整	0 - 255	前景调光器 0-100%
30	背景亮度调整	0 - 255	背景调光器 0-100%
31	NC	0 - 255	NC
32	动态效果 帧选择	0 - 255	帧选择
33	前景色频闪	0 - 4	无频闪 常亮
		5 - 250	频闪 快到慢
		251 - 255	无频闪 常亮
34	背景色频闪	0 - 4	无频闪 常亮
		5 - 250	频闪 快到慢
		251 - 255	无频闪 常亮
35	背景颜色宏	0 - 4	无
		5 - 255	颜色宏变化每 3 个 DMX 值一种颜色

24 通道模式

通道数值	功能	DMX 数值	说明
1	X 轴控制	0 - 255	X 轴控制
2	X 轴微调	0 - 255	X 轴微调
3	Y 轴控制	0 - 255	Y 轴控制
4	Y 轴微调	0 - 255	Y 轴微调
5	XY 轴速度	0 - 255	速度从慢到快
6	调焦	0-15	调焦控制 染色模式 调焦不能旋转
		16- 255	调焦控制 蜂眼模式 调焦能旋转
7	旋转	0 - 127	0 到 60 度
		128 - 190	从慢到快逆时针旋转
		191 - 192	停止
		193 - 255	从慢到快顺时针旋转
8	灯带控制	000-004	灯带熄灭
		005-013	红色
		014-022	绿色
		023-031	蓝色
		032-040	白色
		041-255	灯带颜色宏变化 每 3 个 DMX 值一种颜色 停止到最快速度
9	总调光	0 - 255	0-100%线性调暗器
10	频闪	0 - 3	灯熄灭
		4 - 103	用相同的步骤从快到慢
		104 - 107	亮起
		108 - 207	脉冲频闪灯从快到慢
		208 - 212	亮起
		213 - 225	高速随机频闪
		226 - 238	中速随机频闪
		239 - 251	低速随机频闪
		252 - 255	亮起
11	红色	0 - 255	红色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
12	绿色	0 - 255	绿色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
13	蓝色	0 - 255	蓝色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
14	白色	0 - 255	白色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
15	色温	0 - 255	线性色温控制 高->低
16	颜色宏	0 - 4	无
		5 - 255	颜色宏变化每 3 个 DMX 值一种颜色
17	静态效果	0 - 4	无
		5 - 204	每 5 个 DMX 的值一种静态效果
		205 - 215	静态效果依次向前切换效果
		216 - 228	静态效果停止切换
		229 - 239	静态效果依次向前切换效果
		240 - 245	静态效果随机切换 快
		246 - 250	静态效果随机切换 中
		251 - 255	静态效果随机切换 慢
18	动态效果	0 - 4	无
	前景颜色 20,21,22,23 通道控制	5 - 255	每 4 个 DMX 的值一种动态效果
	背景颜色 11,12,13,14 通道控制		
19	动态效果速度	0 - 127	正向旋转 慢到快
		128 - 255	反向旋转 快到慢
20	背景色红色	0 - 255	1-100%背景红色亮度调整, 从暗到亮
21	背景色绿色	0 - 255	1-100%背景绿色亮度调整, 从暗到亮
22	背景色蓝色	0 - 255	1-100%背景蓝色亮度调整, 从暗到亮
23	背景色白色	0 - 255	1-100%背景白色亮度调整, 从暗到亮
		0 - 250	无功能
		251 - 255	重置时间为 5 秒

52 通道模式

通道数值	功能	DMX 数值	说明
1	X 轴控制	0 - 255	X 轴控制
2	X 轴微调	0 - 255	X 轴微调
3	Y 轴控制	0 - 255	Y 轴控制
4	Y 轴微调	0 - 255	Y 轴微调
5	XY 轴速度	0 - 255	速度从慢到快
6	调焦	0-15	调焦控制 染色模式 调焦不能旋转
		16- 255	调焦控制 蜂眼模式 调焦能旋转
7	旋转	0 - 127	0 到 60 度
		128 - 190	从慢到快逆时针旋转
		191 - 192	停止
		193 - 255	从慢到快顺时针旋转
8	灯带控制	000-004	灯带熄灭
		005-013	红色
		014-022	绿色
		023-031	蓝色
		032-040	白色
		041-255	灯带颜色宏变化 每 3 个 DMX 值一种颜色 停止到最快速度
9	总调光	0 - 255	0-100%线性调暗器
10	频闪	0 - 3	灯熄灭
		4 - 103	用相同的步骤从快到慢
		104 - 107	亮起
		108 - 207	脉冲频闪灯从快到慢
		208 - 212	亮起
		213 - 225	高速随机频闪
		226 - 238	中速随机频闪
		239 - 251	低速随机频闪
		252 - 255	亮起
11	红色	0 - 255	红色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
12	绿色	0 - 255	绿色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
13	蓝色	0 - 255	蓝色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
14	白色	0 - 255	白色 0-100%亮度调整, 从暗到亮
15	色温	0 - 255	线性色温控制 高->低
16	颜色宏	0 - 4	无
		5 - 255	颜色宏变化每 3 个 DMX 值一种颜色
17	静态效果	0 - 4	无
		5 - 204	每 5 个 DMX 的值一种静态效果
		205 - 215	静态效果依次向前切换效果
		216 - 228	静态效果停止切换
		229 - 239	静态效果依次向前切换效果
		240 - 245	静态效果随机切换 快
		246 - 250	静态效果随机切换 中
		251 - 255	静态效果随机切换 慢
18	动态效果 前景颜色 20,21,22,23 通道控制	0 - 4	无
	背景颜色 11,12,13,14 通道控制	5 - 255	每 4 个 DMX 的值一种动态效果

19	动态效果速度	0 - 127	正向旋转 慢到快
		128 - 255	反向旋转 快到慢
20	背景色红色	0 - 255	1-100%背景红色亮度调整, 从暗到亮
21	背景色绿色	0 - 255	1-100%背景蓝色亮度调整, 从暗到亮
22	背景色蓝色	0 - 255	1-100%背景绿色亮度调整, 从暗到亮
23	背景色白色	0 - 255	1-100%背景蓝色亮度调整, 从暗到亮
24	复位	0 - 250	无功能
		251-255	重置时间为 5 秒
25	灯珠 1 红色	0 - 255	亮度 暗到亮
26	灯珠 1 绿色	0 - 255	亮度 暗到亮
27	灯珠 1 蓝色	0 - 255	亮度 暗到亮
28	灯珠 1 白色	0 - 255	亮度 暗到亮
29	灯珠 2 红色	0 - 255	亮度 暗到亮
30	灯珠 2 绿色	0 - 255	亮度 暗到亮
31	灯珠 2 蓝色	0 - 255	亮度 暗到亮
32	灯珠 2 白色	0 - 255	亮度 暗到亮
33	灯珠 3 红色	0 - 255	亮度 暗到亮
34	灯珠 3 绿色	0 - 255	亮度 暗到亮
35	灯珠 3 蓝色	0 - 255	亮度 暗到亮
36	灯珠 3 白色	0 - 255	亮度 暗到亮
37	灯珠 4 红色	0 - 255	亮度 暗到亮
38	灯珠 4 绿色	0 - 255	亮度 暗到亮
39	灯珠 4 蓝色	0 - 255	亮度 暗到亮
40	灯珠 4 白色	0 - 255	亮度 暗到亮
41	灯珠 5 红色	0 - 255	亮度 暗到亮
42	灯珠 5 绿色	0 - 255	亮度 暗到亮
43	灯珠 5 蓝色	0 - 255	亮度 暗到亮
44	灯珠 5 白色	0 - 255	亮度 暗到亮
45	灯珠 6 红色	0 - 255	亮度 暗到亮
46	灯珠 6 绿色	0 - 255	亮度 暗到亮
47	灯珠 6 蓝色	0 - 255	亮度 暗到亮
48	灯珠 6 白色	0 - 255	亮度 暗到亮
49	灯珠 7 红色	0 - 255	亮度 暗到亮
50	灯珠 7 绿色	0 - 255	亮度 暗到亮
51	灯珠 7 蓝色	0 - 255	亮度 暗到亮
52	灯珠 7 白色	0 - 255	亮度 暗到亮

